

Auto stāvokļa pārbaude

Dažas regulāras pārbaudes ļaus izvairīties no lielākām problēmām.

Sīki un nenovērsti defekti var pārvērsties par lielām tehniskām problēmām ar nopietnām sekām. Lai no tādiem gadījumiem izvairītos, nepieciešams veikt tikai dažas vienkāršas pārbaudes. Ja nejutaties pietiekami kompetents – uzticiet šo darbu auto servisam.

Katru nedēļu.

Pārbaudiet riepu stāvokli

- ✓ Pārbaudiet riepu malas, vai tām nav nozīmīgu bojājumu (plaisas, griezumī utt.). Ja tādus pamanāt, lūdziet, lai tos apskata profesionālis.
- ✓ Pārbaudiet protektora dziļumu riepas vidusdaļā. Protektora dziļumam jābūt vismaz 1,6 milimetri vasaras riepiem, bet ziemas riepiem - vismaz 4 mm. Ja protektora dziļums nav pietiekams, auto atrašanās uz ceļa nebūs legāla un droša, jo nodilušas riepas nenodrošina pietiekamu saķeri ar ceļu un ietekmē bremzēšanas distanci.

Pārbaudiet riepu spiedienu

- ✓ Riepu spiedienu pārbaudiet tad, kad riepas nav uzsīlušas un automašīna atrodas uz līdzenas virsmas. Degvielas uzpildes stacijās esošie spiediena mērītāji ne vienmēr ir precīzi, tādēļ vēlamā iegādāties savu manometru, ar ko veikt otrreizēju pārbaudi. Arī brauciens līdz vietai, kur mēdzat uzpildīt sava auto riepas (benzīntanks, garāža utt.) var uzsildīt riepas, tādēļ ļaujiet tām atdzist.
- ✓ Jūsu automašīnai atbilstošais riepu spiediens noteikti ir norādīts automašīnas instrukcijā. Norādi par to varat atrast arī uz uzlīmes, kas ir atrodas kādā no auto durvju ailēm vai arī aiz degvielas bākas vāciņa.
- ✓ Riepu spiedienam jābūt tieši tādam, kā paredzējis ražotājs.

Katru otro nedēļu

Pārbaudiet eļļas līmeni

- ✓ Noslāpējiet dzinēju un ļaujiet tam 10 minūtes atdzist.
- ✓ Izvelciet eļļas līmeņa mērtaustu, noslaukiet no tā eļļu, ievietojiet to atpakaļ tam paredzētajā vietā un pēc neilga mirkļa atkal izvelciet.
- ✓ Eļļas līmenis būs nosakāms pēc mērtausta galā esošajām divām atzīmēm (minimālais un maksimālais eļļas līmenis) un eļļas līmeņa nospieduma, kuram vajadzētu atrasties pa vidu starp abām atzīmēm.
- ✓ Ja eļļas līmenis ir zem minimuma, ir jāpapildina eļļas daudzums dzinējā, vai arī – tā jānomaina, ja tā ir izteikti tumšā krāsā.
- ✓ Pārlicinieties, ka eļļas papildināšanu veicat ar jūsu automašīnas dzinējam atbilstoša tipa eļļu. Šāda informācija ir atrodama automašīnas lietošanas instrukcijā.
- ✓ Ja papildiniet eļļas daudzumu, dariet to pakāpeniski pa nelielam eļļas daudzumam un regulāri pārbaudot, lai netiktu pārsniegts maksimālais eļļas līmenis. Centieties nenoliet ar eļļu motoru, jo tam sakarstot, eļļa var aizdegties.

Katru mēnesi

Pārbaudiet bremžu šķidrumu

- ✓ Vispirms motortelpā sameklējiet, kur atrodas bremžu šķidruma rezervuārs. Automašīnas lietošanas instrukcijā tam vajadzētu būt norādītam.
- ✓ Noskaidrojiet, kā tiek mērīts bremžu šķidruma līmenis - vai ir atzīmes uz rezervuāra malām vai bez rezervuāra vāciņa turpat ir izvietots mērtausts.
- ✓ Ja bremžu šķidruma līmenis ir nedaudz zemāks par noteikto, jūs to varat papildināt, taču jābūt uzmanīgam, lai lietotu tieši tāda paša tipa bremžu šķidrumu kāds jau atrodas rezervuārā. Ja jūs māt šaubas, labāk uzticiet šo darbu speciālistiem.
- ✓ Ja bremžu šķidrums ir krietni zem noteiktā līmeņa, nekādā gadījumā nelietojiet automobili. Izsauciet servisa speciālistus, lai konstatē un novērš defektus bremžu sistēmā.

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni

- ✓ Motortelpā uzmeklējiet plastmasas rezervuāru, kur atrodas dzesēšanas šķidrums. Uz tā sāniem jābūt atzīmēm par šķidruma minimālo līmeni. Šķidruma līmeni pārbaudiet, kad motors ir auksts.
- ✓ Ja nepieciešams papildināt dzesēšanas šķidrumu, lēnām un uzmanīgi atveriet rezervuāra vāciņu un pielejiet atbilstošu šķidrumu. Lietojiet tāda paša dzesēšanas šķidrumu (tosolu vai antifrīzu), kāds jau ir iepildīts dzinēja sistēmā.
- ✓ Ja jūsu automobilim regulāri nepieciešams papildināt dzesēšanas šķidrumu, tas noteikti liecina, ka dzesēšanas sistēmā ir sūce. Vērsieties pie speciālista, lai novērstu defektu.

Pārbaudiet logu mazgājamā šķidruma līmeni un logu tīrītāja stāvokli

- ✓ Motortelpā atrodiat rezervuāru, kas paredzēts logu mazgājamajam šķidrumam
- ✓ Noteiktam šķidruma līmenim rezervuārā nav nozīmes - vienkārši piepildiet rezervuāru pilnu ar logu mazgājamo šķidrumu
- ✓ Ja logu tīrītāji netīrumus izsmērē, mēģiniet notīrīt logu tīrāmās slotiņas ar etiķa un ūdens šķīdumā samitrinātu drāniņu. Ja šāda tīrīšana nepalīdz, slotiņas ir jānomaina.

Pārbaudiet lukturus

- ✓ Ir vairākas lietas, ko nepieciešams pārbaudīt lukturu darbībā. Vispirms jāpārbauda vai tie ir tīri.
- ✓ Pārbaudiet vai visi automašīnas lukturi darbojas. To iespējams izdarīt, kad ir ieslēgta automašīnas aizdedze vai iedarbināts dzinējs. Palūdziet kādu palīdzēt pārbaudīt, vai darbojas aizmugurējie lukturi. To var izdarīt arī, piebraucot pie kādas ēkas (piemēram, lielveikala), kam ir lieli skatlogi. Jūsu auto atspulgā redzēsiet, vai lukturi darbojas.
- ✓ Pārbaudiet vai lukturiem nav plaisas un vai tie nav kā citādi bojāti. Ar šādiem bojājumiem nebūs iespējams veikt tehnisko apskati.